

BELASTNING 12V

050015

PRODUKTHØYDEPUNKTER

- Laste
- Tillegg for dimbar driver
- Brukes når du kun kobler ett sted til driveren
- Sørger for at minimumsbelastningen overholdes
- Kobles til førerens distribusjonsboks på samme måte som spot



